


Isporučuje se s 10x Pulsar svjetlima u kutiji, AC punjačem i punjačem za vozila.



Za brzu i jednostavnu postavu, kutija se može preklopiti unatrag.



## Način rada:

Okrugla tipka za promjenu načina osvjetljenja

Kvadratna tipka za promjenu načina boja



- Izvadite Pulsar svjetla iz punjačke kutije i postavite ih na tlo - pojavit će se jantarno svjetlo, a Pulsar će početi bljeskati.
- Položite preostala svjetla na tlo i automatski će se sinkronizirati s načinom bljeskanja prethodnog svjetla.
- Tipke na bilo kojem Pulsar svjetlu mogu se pritisnuti za promjenu načina boja i 6 načina bljeskanja.
- Pritisnite okruglu tipku za promjenu između 6 načina bljeskanja.
- Pritisnite kvadratnu tipku za promjenu između načina boja:  
- Plava / Jantarna / Crvena.
- Kada postavite Pulsar svjetla na željeni način bljeskanja i boje, vratite ih u džepove prijenosne kutije, pazite da magnet bude okrenut prema dolje, a skupina od 4 LED diode prema gore. Pulsari se drže unutar džepa pomoću magneta. Sada su spremni za punjenje.

**Napomena: Pulsar svjetla neće se isključiti dok ih ne vratite u kutiju.**

## Punjenje - vrijeme punjenja 10-12 sati:

Spojite kabel punjača u utičnicu i priključite punjač na izvor napajanja (AC ili DC), ovisno o vrsti punjača koji koristite.



Indikator punjenja:

Crveno svjetlo = punjenje u tijeku

Zeleno svjetlo = potpuno napunjeno

Kada završite s korištenjem Pulsar svjetala, preklopite kutiju kako bi bila sigurno zatvorena i svjetla ostala na svom mjestu.

**Upozorenje: Nikada ne koristite punjač ako su kablovi, kontakti ili kućište oštećeni. Ne koristite druge punjače osim onih koji su isporučeni.**

## Kako resetirati Pulsar svjetla:

1. Izvadite sva Pulsar svjetla iz prijenosne kutije.
2. Isključite sva svjetla - pritisnite i držite okruglu tipku dok se ne ugase.
3. Kada su sva svjetla isključena, na jednom Pulsaru pritisnite i držite kvadratnu tipku otprilike 30 sekundi - unutra će zatreptati crvena i jantarna LED dioda.
4. Na svakom preostalom Pulsaru, pritisnite i držite kvadratnu tipku otprilike 30 sekundi (jedan po jedan). Crvena i jantarna LED dioda nakratko će zatreptati i ugasiti se. Ponavljajte ovaj postupak za svaki Pulsar. (Tijekom ovog procesa, prvi Pulsar će nastaviti treperiti.)
5. Kada su svi uređaji ponovno programirani, na prvom Pulsaru pritisnite kvadratnu tipku. Crvena i jantarna LED dioda će se ugasiti - otpustite tipku i ostavite Pulsar sa strane.
6. Vratite sva svjetla u prijenosnu kutiju. Sada bi trebala ispravno raditi.



**NightSearcher Limited**  
Unit 4, Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington,  
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, UK  
Telefon: +44 (0)23 9238 9774  
E: sales@nightsearcher.co.uk

Svi NightSearcher proizvodi imaju 3-godišnje standardno jamstvo na sve tvorničke nedostatke i 1-godišnje jamstvo na sve punjive baterije, računajući od datuma kupnje.

Za produženo 5-godišnje jamstvo posjetite:  
<https://nightsearcher.co.uk/en/extended-warranty.html>  
Potrebno je priložiti dokaz o kupnji.



Težina proizvoda	5kg
Veličina proizvoda	370x150x335mm
Kataloški broj	NSPULSARNAVSTAR
2106822.6 Patent Pending	